

# Désinfection des bottes Kickstart



## METHOD

L'acide péracétique réagit avec un dérivé du phenol en tournant couleur violet. La concentration du péracétique est mesuré par la comparaison visuel de la zone de réaction de la bande de test et les différents niveaux de l'échelle de couleurs.



## ÉTAPE 1

### Application

Bain pour les bottes: 2% Kickstart.

Water	Kickstart
1l	20 ml
5l	100 ml
10l	200 ml
15l	300 ml

## ÉTAPE 2

### Procédure

1. Agiter la solution avant d'immergerla bande du test
1. Immerger la partie réactif de la bande pendant 2 secondes
1. Laisser l'excès de liquide s'écouler par le bord longde la bande dans une serviette en papier absorbant.
1. Attendre 30 secondes.
1. Déterminez sur quel champ de couleur de l'étiquettela couleur de la zone de réaction coïncide le plusexactement.

Color	0	500	1000mg/l	1500	2000
Concentration	0%	1%	2%	3%	4%

## ÉTAPE 3

### Note

- Fermer le tube contenant les bandes de test, immédiatement après usage
- Si les bandes de test restent couleur jaune, il est temps de changer la solution de désinfection des bottes (2 jours en cas de forte contamination)