

# KICKSTART



Czas kontaktu uzależniony od aplikacji



**Rutynowa dezynfekcja:** Oczyszczyć dokładnie powierzchnie. Dezynfekować przez spryskiwanie roztworem 0,4 – 0,8% (1:250 – 1:125), czas kontaktu min. 5 minut. Następnie spłukać czystą wodą zdatną do picia.

**Środki transportu:** 1% roztwór

**Dezynfekcja obuwia:** 0,75% roztwór

**Zamgławianie pustych pomieszczeń inwentarskich:** 12,5% roztwór. Zwierzęta wprowadzić po dokładnym wywietrzeniu pomieszczeń.

**Instalacje CIP:** 0,2 – 2% roztwór

**W PIECZARKARNIACH** Do dezynfekcji ogólnej powierzchni, przyborów, płyt fermentacyjnych i opakowań w stężeniu 0,7-0,8%. Natomiast do dezynfekcji drewna w stężeniu 0,04-0,05%. Preparat przeznaczony do dezynfekcji pieczarkarni między cyklami hodowlanymi.

**W szklarniach** należy stosować do dezynfekcji powierzchni szklanych, foliowych, metalowych oraz betonowych między cyklami produkcyjnymi w stężeniu 0,25% (2,5 ml środka na 1L wody) w czasie 72 godz.

**Dezynfekcja aparatów udojowych:** Aparat udojowy dokładnie umyć, następnie dezynfekować roztworem produktu w stężeniu:

- 0,25% działanie bakteriobójcze, czas kontaktu 5 minut, temp. 18 - 25°C
- 1,0% działanie grzybobójcze, czas kontaktu 15 minut, temp. 18 - 25°C

Po dezynfekcji aparaty udojowe spłukać wodą zdatną do picia. Nie wsysać roztworu do instalacji transportu mleka przy stosowaniu w trakcie udoju (ryzyko rozwodnienia mleka).

## Sprzęt ochrony indywidualnej



## Pierwsza pomoc



GHS02



GHS05



GHS07

- H226** Łatwopalna ciecz i pary  
**H302** Działa szkodliwie po połknięciu  
**H314** Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu  
**H317** Może powodować reakcje alergiczne skóry  
**H334** Może powodować objawy astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania  
**H400** Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne  
**H312** Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą  
**P260** Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.  
**P273** Unikać uwolnienia do środowiska.
- P303** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Umyć dużą ilością wody z mydłem.  
**P304+P340** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ /lekarzem. Pilnie zastosować określone leczenie.  
**P305** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ /lekarzem. Zastosować określone leczenie.  
**P301+P330+P331+P310+P321** W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Wypluć usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zastosować określone leczenie.

**CID LINES**

CID LINES Sp. z o.o.  
ul. Świerkowa 20  
64-320 Niepruszewo/Buk  
T + 48 61 896 81 90  
F + 48 61 896 81 93  
biuro@cidlines.pl • www.cidlines.pl

Zapoznaj się z kartą Charakterystyki produktu

