

Desinfectiemiddel gebaseerd op actief zuurstof



Productbeschrijving

Keno™des 50 wordt toegepast in gesloten systemen via circulatie van de verdunde oplossing. Keno™des 50 wordt gebruikt voor de ontsmetting van oppervlakken, materiaal, vloeren en muren in de voedingsindustrie en voor veterinaire toepassingen. Keno™des 50 wordt ook toegepast voor het ontsmetten van melkinstallaties.

Eigenschappen

Keno™des 50 heeft een bactericide werking.
Samenstelling: volgens regelgeving (EU) 528/2012: 49.5% (w/w) waterstofperoxide (CAS no.: 7722-84-1).
Gebruik in PT3 (biocide voor veterinaire doeleinden) en PT4 (biocide in de voedingsindustrie).
In water oplosbaar concentraat. Enkel voor professioneel gebruik. Toelatingsnummer België: 5214B.

Gebruiksaanwijzing

Voor ruimtes, oppervlakken en materiaal:
Vooraf oppervlakken goed reinigen. Ontsmetten met 4% oplossing Keno™des 50 door insproeien (onder lage druk met grove druppel), schrobben of onderdompelen. Naspoelen na 60 minuten contacttijd

Voor CIP installaties:
Vooraf het CIP systeem goed spoelen. Ontsmetten: 4% oplossing Keno™des 50 laten circuleren gedurende 60 minuten (koud of warm water). Naspoelen.

Voor desinfectie van drinkwater:
Doserings: 0,05%. Contacttijd: 60 minuten

Specificaties

Fysische toestand	Vloeibaar
Kleur	Kleurloos
pH	ca 1.5
Vriespunt	-20 °C
Relatieve dichtheid	ca 1.2
Oplosbaarheid in water	100 %

Opslag en verwijdering

Stockeer en gebruik het product alsof er steeds een potentieel gevaar voor brand of voor de gezondheid bestaat. Houd de verpakking gesloten wanneer het product niet gebruikt wordt. Sla niet op in de zon of naast andere hittebronnen. Gevaarlijk afval. Verwijder op een veilige manier in overeenstemming met lokale / nationale richtlijnen.

Veiligheidsinstructies voor de gebruiker

Vermijd contact tussen alkalische en zure producten. Test altijd het product eerst op een klein oppervlak. Consulteer uw CID LINES' vertegenwoordiger voor een geschikt reinigings- en desinfectieprogramma dat aangepast is aan de contaminatie en de specifieke omstandigheden van het bedrijf.

Gebruik biocides op een veilige manier. Lees het label en de informatie over het product voor gebruik.

Gebruik biocides op een veilige manier. Lees het label en de informatie over het product voor gebruik.

Niet alle CID LINES producten zijn beschikbaar in alle landen. Voor informatie over de beschikbaarheid van een bepaald product, gelieve uw CID LINES vertegenwoordiger te contacteren.

CID LINES

Believe in hygiene!

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper (Belgium)
T +32 (0)57 21 78 77 • F +32 (0)57 21 78 79
info@cidlines.com • www.cidlines.com

